

STARWIND

Инструкция
по эксплуатации

SSK5572



Весы кухонные электронные

Меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- При установке или замене элементов питания соблюдайте полярность.
- В процессе эксплуатации устройство должно располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Следите за тем, чтобы поверхность весов была сухой. Влажная поверхность может быть скользкой. Протирайте поверхность перед взвешиванием.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Предохраняйте устройство от падений и ударов.
- Избегайте резких движений при взвешивании. Не прыгайте на весы во избежание выхода из строя сенсоров и повреждения платформы.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
- Не допускайте контакта рабочей поверхности с острыми предметами.
- Не допускайте падения тяжелых предметов на устройство.
- Не перегружайте весы. В случае, если вес будет превышать допустимый, на дисплее появится индикация «Err»
- Перед тем, как убрать устройство на длительное хранение, извлеките из него элементы питания.

Подготовка к работе

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
3. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
4. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

Эксплуатация устройства

1. Подготовьте устройство к работе, выполнив пункты 1-4 раздела «Подготовка к работе» настоящей инструкции по эксплуатации.
2. Откройте батарейный отсек. Установите элементы питания, предусмотренные настоящей инструкцией по эксплуатации, соблюдая полярность, удалив при необходимости защитную пленку с контактов.
3. Установите устройство на твердую горизонтальную поверхность. Использование устройства на неровных или мягких поверхностях даст неверные результаты.
4. Для включения устройства нажмите кнопку «ON/OFF/TARE».
5. После того как на дисплее будет отображаться значение «0» аккуратно положите продукт на весы.
6. Через несколько секунд на дисплее отобразится вес продукта.
7. Для взвешивания тары нажмите кнопку «ON/OFF/TARE» после размещения тары на платформе весов. Данная функция также позволяет производить последовательное взвешивание каждой новой порции продуктов, не убирая их с платформы весов.
8. После окончания измерений для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку «ON/OFF/TARE» в течение двух секунд. Весы отключатся автоматически после нескольких минут простоя.

При необходимости замены элементов питания на дисплее будет отображаться значение «LO».

Для замены элементов питания повторите действия, описанные в пункте 2 раздела «Эксплуатация устройства» настоящей инструкции по эксплуатации.

При необходимости изменить меру веса используйте кнопку «UNIT»

Для корректных показаний минимальный вес продукта или тары не должен быть меньше 50 г.

Очистка

- Не допускается мойка устройства под краном.
 - Не допускается погружение устройства в воду и/или другие жидкости.
 - Внешнюю поверхность устройства в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств.
 - Допускается использование слабого раствора нейтрального моющего средства.
 - Вытирайте устройство насухо после каждой очистки.
-
- ▶ Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
 - ▶ Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
 - ▶ Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
 - ▶ По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
 - ▶ Технические характеристики представлены на корпусе устройства.

Комплектация:

- Весы кухонные – 1 шт
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт
- Гарантийный талон – 1 шт
- Элемент питания CR2032 – 2 шт

Весы кухонные электронные

Максимальный вес: 5 кг

Питание: батарейка 2 x CR2032 (в комплекте)

Произведено в Китае

Изготовитель:

NINGBO PUTIAN INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD.

No.2 Xinyang Road,Ditang Town,Yuyao City, Zhejiang Province, China

НИНБО ПУТЯНЬ ИНФОРМЕЙШН ИНДАСТРИ КО., ЛТД

№2 Синьян роуд, Дитянь таун, Юйяо сити, Чжэцзян провинс, Китай

Импортер:

ООО Хаскел

143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей,
дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819

ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

