

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ОТВЕРТКА JONNESWAY JAB-1018



ВНИМАНИЕ! При проведении работ применяйте средства защиты рук, органов зрения и слуха (рекомендуемая линейка аксессуаров **JONNESWAY® spray gun accessories AS**)

Технические характеристики	JAB-1018
Частота вращения об/мин	800
Крутящий момент Nm	5-16,5
Размер привода	1/4"
Размер впускного штуцера	1/4"
Рабочее давление Атм.	6.2
Расход воздуха Л/мин.	120
Масса кг.	1.3
Длина мм.	226

Для нормальной работы пневмомеханического инструмента **JONNESWAY®**, воздушная магистраль, подготовленная для работы, должна быть снабжена осушителем воздуха, фильтром-влажнотделителем и лубрикатором (рекомендуется для использования линейка оснастки **JONNESWAY® AIR CONTROL UNIT JAZ**). Наличие влаги в воздушной магистрали приводит к образованию коррозии на деталях изделия, и, как следствие, к выходу из строя инструмента.

Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, который образуется при работе (делайте это периодически), присоедините изделие к воздушному шлангу, установите нужное давление в магистрали, при работе с шлангом, длиной более 8 м. давление в магистрали можно увеличить.

Установите необходимую насадку в привод инструмента с помощью подвижного фиксатора, расположенного в носовой части изделия. Установите необходимое направление вращения привода, используя рычаг управления, расположенный слева над рукояткой инструмента. Кнопка пуска не имеет фиксированного положения.

По окончании работы, перекрыть давление в магистрали, снять оснастку, отсоединить инструмент от воздушного шланга, слить образовавшуюся эмульсию из рукоятки изделия.

Хранить изделие в сухом помещении вдали от источников влаги и высоких температур. При длительном хранении необходимо провести консервацию, смазав инструмент тонким слоем машинного масла.