



## ZMI power bank+modem 7800 мАч

### Ознакомление с портативным ZMI power bank+modem




### 1. Откройте верхнюю панель

- Определите переднюю и заднюю часть устройства, затем вставьте ноготь большого пальца с специальный желоб
- Удерживая панель устройства, потяните ее вверх.



### 2. Установка Интернет SIM карты

- микросхемой вниз
- вставьте карту в слот
- используйте Micro SIM карту



XIAOMI-MI.COM

### 3. Подключение к роутеру и вход в Интернет

- Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не загорится основной индикатор
- После того как начнет мигать индикатор WIFI, вы можете подключиться к сети
- Название сети и пароль вы найдете на этикетке, которая находится на тыльной стороне устройства.

### 4. Настройка устройства

Через браузер



http://192.168.21.1

http://mifi.zmifi.com

Или через мобильное приложение

ZMI power bank+modem



Пароль по умолчанию  
: zimifi

Поздравляем!

Получайте удовольствие от пользования ZMI power bank+modem

### Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя» и «Закона о качестве продукции». В гарантийное сервисное обслуживание входит:

В течении срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поменять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны предъявить квитанцию.

1. В течении 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара, возврат либо ремонт.

2. В течении 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вы выбираете бесплатную замену товара либо ремонт.

3. В течении 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.

## Список неисправностей ZMI power bank+modem (3G/4G, 7800mAh)

Возникновение трещин/поломок из-за конструкции или материала устройства

Не функционируют кнопки устройства

Неправильная работа индикаторов состояния

Возникновение проблем с зарядкой /разрядкой устройства

После полной подзарядки нового устройства, уровень зарядки менее 80%

Проблемы с подзарядкой смартфона

Проблемы с подключением к WIFI

Проблемы с входом в Интернет

## Условия гарантийного обслуживания

Перечень обстоятельств (включая, но не ограничиваясь), при которых гарантийное обслуживание невозможно:

- ремонт устройства посторонними сервисными центрами, падение, небрежное отношение, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, а также если вы порвали или замазали этикетку и маркировку устройства;

- срок действия гарантии закончился;

- повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;

- неполадки, которые не входят в список неисправностей ZMI power bank+modem (3G/4G, 7800mAh);

- повреждения ZMI power bank+modem (3G/4G, 7800mAh), возникшие в следствии использования устройства не по назначению или его умышленного повреждения.

Для более детальной информации о ZMI power bank+modem, заходите на сайт

<http://www.zmifi.com> или звоните по телефону технической поддержки

Производитель: ООО «Hong Su ZMI Technology»

Адрес: Jiangyin, ул.ChengJiang 159, A913

## Внимание!


Перед первым использованием устройства, полностью зарядите его.

Во время подзарядки цифрового устройства, включите дисплей этого устройства, чтобы убедиться, что подзарядка действительно началась.

Таким образом, вы одновременно убедитесь в нормальной работе ZMI power bank+modem.

Во время подзарядки ZMI power bank+modem или же во время подзарядки других цифровых устройств, используйте стандартный USB кабель.

При подключении цифрового устройства к ZMI power bank+modem, цифровое устройство первоочередно



подзарядается от ZMI батареи.

После подзарядки цифрового устройства, своевременно отключайте USB кабель, чтобы избежать лишней трате питания.

В случае включения состояния защиты ZMI power bank (не горит LED индикатор, после нажатия кнопки), из-за короткого замыкания на выходе или других различных причин, необходимо подзарядить его с помощью внешних источников питания для возобновления его нормальной работы.

Во время подключения ZMI power bank+modem к компьютеру, он может использовать Интернет данного устройства, в результате чего может возникнуть расход трафика, а соответственно и дополнительные денежные расходы. Пожалуйста, обратите на это особое внимание!

## Меры предосторожности

Не открывайте, не разбирайте, не сдавливайте и не прокалывайте данное устройство;

Не погружайте устройство в воду, в огонь и не храните его в помещениях, температура которых выше 60C (140F), а также не оставляете устройство под прямыми солнечными лучами;

Избегайте случаев, при которых возможно возникновение короткого замыкания. Не храните устройство в коробках или выдвижных ящиках, чтобы избежать их возможного внутреннего короткого замыкания, которое может возникнуть из-за токопроводящих материалов;

Не подвергайте устройство механическим ударам;

Во время утечки данного устройства, не прикасайтесь к жидкому электролиту, если же вы все же, по неосторожности, прикоснулись к нему, промойте руку под большим напором чистой воды и обратитесь за помощью в медицинское учреждение;

Дети могут использовать данное устройство только под присмотром взрослых;

Храните данное устройство в чистом состоянии.


## 6. Индикаторы состояния



Интернет карта WIFI Уровень зарядки

Зеленый	Сильный сигнал	Включение	Нормальный заряд батареи
Оранжевый	Слабый сигнал		Уровень заряда батареи менее 50%
Красный	Отсутствие сигнала		Низкий уровень заряда батареи

## 7. Micro SIM карта



- Сравните размер вашей карты с изображенными выше картами

- Для получения Интернет карты, обратитесь к местному оператору сотовой сети